

BOUWBESCHRIJVING:	ONDERDELENLIJST:
<ul style="list-style-type: none"> - Plak het schema op het plankje. - Sla op de plaats waar een cirkeltje staat een spijkertje. - Vertin de spijkertjes. - Vervolgens kunnen alle onderdelen op de spijkertjes gesoldeerd worden. - Controleer tot slot of alle onderdelen goed vast zitten en dat ze goed aangesloten zijn. - Veel succes. 	<ul style="list-style-type: none"> - 59 Messing spijkertjes - Plankje (16 x 17,5cm) - Ledje - 3 Transistoren: BC558 - 3 Thyristor: BT149D - Batterij + clip (9V) - 3 Condensatoren: 2,2μF 16V - Weerstanden: 470Ω, 6x 1K, 2x 4K7, 6x 10K - 10 Drukknopjes